

ВЫПИСКА

из "Правил охраны магистральных трубопроводов", утвержденных постановлением №9 Госгортехнадзора России от 24.04.92г. и дополненных постановлением Госгортехнадзора России № 61 от 23.11. 94г.

*Разместить
на сайте
www.gostech.ru*

4.3. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности:

- а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
- в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
- д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
- е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- а) возводить любые постройки и сооружения на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для скота;
- б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать конюшни, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
- в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
- г) производить мелиоративные земляные работы, соорудить оросительные и осушительные системы;
- д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геолого-стѐмочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

ВЫПИСКА

из "Правил устройства и безопасной эксплуатации магистрального трубопровода для транспортировки жидкого аммиака", утвержденных постановлением №73 Госгортехнадзора России от 9.12.98г.

В буферной зоне запрещается:


строить общественные здания и сооружения с массовым скоплением людей, животноводческие и птицеводческие фермы, устраивать спортивные и другие виды соревнований и мероприятий с массовым участием зрителей, стоянки автомобильного транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, располагать временные полевые жилища и станы любого назначения, загоны для скота.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НА ТРАССЕ ЗАПАХА АММИАКА, ПОГИБШЕЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ПОГИБШЕЙ РЫБЫ
В ВОДОЕМАХ ПРОСИМ ВАС СРОЧНО ПОЗВОНИТЬ

ПО ТЕЛЕФОНАМ г.ТОЛЬЯТТИ: (8-848-2) 69-10-38; 37-55-84; 37-47-18.

линия

отрѐз а



ПАО «Трансаммиак» филиал "Приволжское управление"

445045, г. Тольятти, ул. Громовой, 57

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Применяется район Северного поселка с. Красносельское
наименование предприятия, организации, учреждения и др. землепользователей

Самарская обл., Кинельский р-он, с. Красносельское, ул. Кооперативная, 19

адрес

Глава Северного поселка Зосим А. П.

Ф.И.О., должность представителя, получившего предупреждение

Администрация филиала "Приволжское управление" ПАО "Трансаммиак" предупреждает Вас, что на территории _____ на глубине около 1,4 м проложен магистральный аммиакопровод "Тольятти-Одесса" и на расстоянии 9 м от аммиакопровода (справа или слева) на глубине около 1,2 м проложен магистральный кабель связи на местности обозначенные километровыми столбами, установленными в 5-ти метрах от аммиакопровода в сторону кабеля связи, в местах пересечения с водными преградами, автомобильными и железными дорогами аммиакопровод и кабель связи обозначены опознавательными знаками; в местах прохождения кабеля связи отдельно от аммиакопровода он обозначен предупредительными знаками.

Трассы магистрального аммиакопровода и магистрального кабеля связи с охраняемыми зонами нанесены на межевой план и кадастровый паспорт земельного участка района.

Всякое повреждение магистрального аммиакопровода, наземных сооружений, линий электропередач, кабеля связи ведет к серьезным последствиям. Высокое давление в аммиакопроводе, пожароопасность, токсичность транспортируемого продукта при повреждении аммиакопровода могут привести к разливу аммиака, тяжелым отравлениям и химическим ожогам людей, отравлению водоемов, домашнего скота и птицы, уничтожению окружающей растительности, взрыву, пожару.

"Правилами охраны магистральных трубопроводов" и "Правилами устройства и безопасной эксплуатации магистрального трубопровода для транспортировки жидкого аммиака" установлены: о х р а н я з о н а - 50 м от оси аммиакопровода с каждой стороны, а на землях сельскохозяйственного назначения - 25 м от оси аммиакопровода с каждой стороны; 100 м во все стороны вокруг насосных и раздаточных станций; 100 м от оси аммиакопровода в обе стороны на подводных переходах; б у ф е р н а я з о н а - 1000 м от оси аммиакопровода с каждой стороны.

Любые работы и действия, производимые в буферной и охранных зонах, кроме полевых сельскохозяйственных работ, проводимых с предварительным уведомлением об их начале, могут выполняться только по получении разрешения на их производство. Для получения "Разрешения..." необходимо обратиться письменно к руководству ОАО "Трансаммиак" для получения технических условий на проектирование (пересечения с аммиакопроводом и его кабелем связи или параллельное следование и т.д.), согласовать проект с руководством ОАО "Трансаммиак". Работы должны выполняться только по согласованным рабочим чертежам и в присутствии представителя ОАО "Трансаммиак".

Вновь выполненные пересечения с аммиакопроводом и магистральным кабелем связи и места прохождения в одном техническом коридоре вносятся организациями в схему прохождения своих инженерных коммуникаций и вносятся, как дополнение, в "Соглашение", подписанное ранее представителем ОАО "Трансаммиак" и представителем данной организации.

